

PANTALONES

MODELO A-04



DESCRIPCIÓN MODELO A-04

Pantalón caracterizado por una línea suave en la pierna.

Bolsillos franceses en la parte delantera.

Es posible hacer el pantalón también sin bolsillo, para ello es necesario superponer la parte N.1 (FRONTAL) sobre la parte N.2 (LATERAL) haciendo coincidir el punto donde se ubican los marcadores en forma de cruz y círculo, ensamblados de esta manera los patrones se pueden colocar sobre la tela (N3 SACCHETTO TASCA, en este caso no es necesario, no se debe colocar sobre la tela!).

La cintura se remata con una tira rectangular en la que se introducirá un elástico de 3 cm de altura.

MUY IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL MODELO ES TOMAR LAS MEDIDAS.

En la página MEDIDAS, seleccionando “Mostrar dummy para medidas”, se muestra un dummy.

Seleccionar una casilla para ingresar medidas, por ejemplo Altura de la persona, indica cómo tomar correctamente esta altura.

Tus Medidas deben ser ingresadas según lo solicitado, luego es el programa TittiCad el que las procesa para que las proporciones originales del modelo elegido por ti se adapten a tus medidas.

EL MODELO A-04 ESTÁ COMPUESTO POR EL
SIGUIENTES PARTES:

n.1 FRONTAL

n.2 LATERAL n.3

BOLSILLO n.4 DETRÁS

n.5 MEDIA

CORREA

Nota:

El patrón ya incluye márgenes de costura.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE MODELO

1. Tejido, tipo de tejido ligeramente Stretch: jeans, algodón, lana... Cantidad ver página siguiente.
2. Hilo de máquina de coser.
3. Elástico de 3 cm de alto, igual de largo a la circunferencia de la cintura.

PATRÓN SOBRE TELA Y CANTIDAD DE TELA NECESARIO

Existen 2 casos posibles, dependiendo de si estás utilizando el Programa TittiCad (instalado en tu PC), o el Servicio de Patronaje Online (presente en el sitio web www.titticad.com):

- Programa TittiCad: Al abrir la página IMPRIMIR y seleccionar el elemento **Arreglo sobre tela** de la "Lista de Estampados Disponibles", se muestra una sugerencia sobre cómo colocar el modelo sobre la tela.

- [Patrones online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Luego de ingresar las medidas y solicitar la Vista Previa Gratuita, se muestra en la parte inferior de la página Disposición sobre tela y largo de tela requerido.

La flecha vertical indica la cantidad de tela necesaria, mientras que la flecha horizontal indica el ancho de la tela, puede ser tela doble (cuando se indica 75cm) o tela simple (cuando se indica 150cm).

Se recomienda llevar siempre un poco más (10-15 cm)

CONSEJOS DE EMBALAJE

Preparación de patrones

[Cómo armar el patrón de TittiCad.](#)

Primeros pasos en el packaging

[2-3 Cosas que debe saber sobre la tela antes de colocar el patrón sobre la tela.](#)

[Cómo colocar el patrón en la tela.](#)

[Marque el contorno del patrón y ensamble un frente con una parte posterior.](#)

Videotutoriales específicos para este modelo

[Bolsillo francés o diagonal.](#)

[Como armar el Pantalón Delantero con el Espalda.](#)

[Correa con elástico insertado.](#)

[Doblado sencillo.](#)

Para ver todos los tutoriales en video del paquete, haga clic en el

[siguiente enlace: www.titticad.com/package](http://www.titticad.com/package)