

CORSAGE DE BASE type A avec MANCHE KIMONO

MOD-A-57

Cardigan à manches kimono, caractérisé par l'absence de couture sur le haut de la manche, mais uniquement sous la manche.

Ajustement doux.

Il est possible d'appliquer des cm d'ajustement sur le tour de poitrine et le tour de taille.

Fini avec une bande sur le bas et l'encolure dans le dos et une ouverture sur le devant.

Hauteur de la bande inférieure au choix.

La longueur des manches est de quatre cinquièmes.

La circonférence des manches est au choix et se termine par un revers. Hauteur du brassard au choix.

La longueur du modèle est de 3 cm en dessous de la moitié de la longueur totale de la taille plus la hauteur de la bande inférieure.

Fermé par une dentelle, qui peut être obtenue à partir du tissu lui-même ou avec un ruban de coton ou de satin.

LA PRISE DE MESURES EST TRÈS IMPORTANTE POUR LA CRÉATION DU MODÈLE.

Sur la page MESURES, en sélectionnant « Afficher le mannequin pour les mesures », un mannequin s'affiche.

La sélection d'une case de saisie des mesures, par exemple Taille de la personne, indique comment prendre correctement cette taille.

Vos mesures doivent être saisies comme demandé, puis le programme TittiCad les traite afin que les proportions originales du le modèle choisi par vos soins correspond à vos mesures.

Soyez toujours prudent après l'insertion les mesures, que le modèle est harmonieux.

LE MODÈLE EST COMPOSÉ DE PIÈCES SUIVANTES :

N.1 AVANT - ARRIÈRE. Une fois sur le terrain
du tissu.

N.2 DEMI-BANDE INFÉRIEURE. Une fois sur le terrain
tissu.

N.3 DEMI-BANDE DERRIÈRE COU -
OUVERTURE AVANT. Une fois sur le pli du tissu.

N.4 MANCHETTE. Une fois sur le tissu double.

Pour sangle de fermeture : 2 rectangles de 50 cm de long et 5 cm
de haut.

Note:

Le patron comprend déjà les surplus de couture.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CRÉATION DE CE MODÈLE

- Tissu recommandé : jersey avec ou sans élasthane.
- QUANTITÉ voir page suivante.
- Fil pour machine à coudre.

MOTIF SUR LE TISSU ET QUANTITÉ DE CHOSSES REQUISES

Il existe 2 cas possibles, selon que vous utilisez le Programme TittiCad (installé sur votre PC), ou le Service de Patrons en Ligne (présent sur le site www.titticad.com) :

- Programme TittiCad :

En ouvrant la page PRINT et en sélectionnant l'élément **Disposition sur tissu** dans la « Liste d'impression disponible ».

une suggestion sur la façon de placer le motif sur le tissu apparaît.

- [Patrons papier en ligne sur www.titticad.com](http://www.titticad.com) :

Après avoir saisi les mesures et demandé l'aperçu gratuit, la disposition sur le tissu et la longueur de tissu requise sont affichées en bas de la page.

La flèche verticale indique la quantité de tissu nécessaire, tandis que la flèche horizontale indique la largeur du tissu, il peut s'agir de tissu double (lorsque 75 cm est indiqué) ou de tissu simple (lorsque 150 cm est indiqué).

Il est recommandé de toujours en prendre un peu plus (10-15 cm)

CONSEILS D'EMBALLAGE

Préparation du patron en papier

[Comment assembler un patron papier TittiCad.](#)

Premiers pas dans l'emballage

[2-3 Choses à savoir sur le tissu avant de placer un patron en papier sur le tissu.](#)

[Comment placer un patron en papier sur du tissu.](#)

[Marquez le contour du patron en papier et assemblez le recto et le verso.](#)

Tutoriels vidéo spécifiques à ce modèle

[MOD-A-57 Cardigan court. Forfait complet.](#)

Pour tous les didacticiels vidéo sur l'emballage, cliquez sur le lien ci-dessous :

www.titticad.com/confezione