

# JERSEY MANGA KIMONO

MODELO A-16



## MODELO A-16



## DESCRIPCIÓN MODELO A-16

- Modelo con manga kimono, puños y bajo rematados con banda.
- Cuello barco rematado con banda.
- Ajuste apretado.



MUY IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL MODELO ES TOMAR LAS MEDIDAS.

En la página MEDIDAS, seleccionando “Mostrar dummy para medidas”, se muestra un dummy.

Seleccionar una casilla para ingresar medidas, por ejemplo Altura de la persona, indica cómo tomar correctamente esta altura.

Tus Medidas deben ser ingresadas según lo solicitado, luego es el programa TittiCad el que las procesa para que las proporciones originales del modelo elegido por ti se adapten a tus medidas.

## EL MODELO A-16 ESTÁ COMPUESTO POR SIGUIENTES PARTES:

**N.1** FRENTE. Una vez en el pliegue de tela.

**#2** DETRÁS. Una vez en el pliegue de tela.

**N.3** MANGA. Una vez sobre la tela doble.

**N.4** PUÑO. Una vez sobre la tela doble.

**N.5** ABRAZADERA INFERIOR. Una vez en el pliegue de tela.

**N.6** BANDA ALREDEDOR DEL CUELLO. Una vez en el pliegue de tela.

**Nota:**

El patrón ya incluye márgenes de costura.

## MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE MODELO

El tejido de la modelo de la foto es un jersey mixto Viscosa, Lana, Elastano.

- Tejido recomendado: jersey de cualquier fibra (algodón, viscosa, lana) que contenga un porcentaje de Elastano.
- CANTIDAD ver página siguiente.
- Hilo de máquina de coser.

Al ser un modelo a medida, no es posible indicar la cantidad adecuada de todos los materiales necesarios.  
Tendrás que medirlo adecuadamente.

## PATRÓN EN LA TELA Y CANTIDAD DE PAÑO REQUERIDO

Existen 2 casos posibles, dependiendo de si estás utilizando el Programa TittiCad (instalado en tu PC), o el Servicio de Patronaje Online (presente en el sitio web [www.titticad.com](http://www.titticad.com)):

- Programa TittiCad: Al abrir la página IMPRIMIR y seleccionar el elemento **Arreglo sobre tela** de la "Lista de Estampados Disponibles", se muestra una sugerencia sobre cómo colocar el modelo sobre la tela.

- [Patrones online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Luego de ingresar las medidas y solicitar la Vista Previa Gratuita, se muestra en la parte inferior de la página Disposición sobre tela y largo de tela requerido.

La flecha vertical indica la cantidad de tela necesaria, mientras que la flecha horizontal indica el ancho de la tela, puede ser tela doble (cuando se indica 75cm) o tela simple (cuando se indica 150cm).

Se recomienda llevar siempre un poco más (10-15 cm)

## CONSEJOS DE EMBALAJE

[Ir al videotutorial dedicado al embalaje de este modelo – Primera Parte.](#)

---

[Ir al videotutorial dedicado al embalaje de este modelo – Segunda Parte.](#)

Para ver todos los tutoriales en video del paquete, haga clic en el

siguiente enlace: [www.titticad.com/package](http://www.titticad.com/package)