

PLUMERO

MODELO A-14



MODELO A-14



MODELO A-14

MODELO DESCRIPCIÓN A-14

- Guardapolvo con cremallera en la parte delantera.
- Pinzas moldeadoras delante y detrás.
- Cuello ancho.
- Falso bolsillo con solapa.
- Manga acampanada en la parte inferior.
- Márgenes internos terminados con cinta al bias.

Para algunos físicos se recomienda reducir el ancho de las pinzas de la cintura o incluso ignorarlas si se quiere tener más suavidad.

MUY IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL MODELO ES TOMAR LAS MEDIDAS.

En la página MEDIDAS, seleccionando “Mostrar dummy para medidas”, se muestra un dummy.

Seleccionar una casilla para ingresar medidas, como Altura de la persona, indica cómo tomar correctamente esta altura.

Tus Medidas deben ser ingresadas según lo solicitado, luego es el programa TittiCad el que las procesa para que las proporciones originales del modelo elegido por ti se adapten a tus medidas.

EL MODELO A-14 ESTÁ COMPUESTO POR
SIGUIENTES PARTES:

N.1 FRENTE. Una vez sobre la tela doble.

#2 DETRÁS. Una vez en el pliegue de tela.

N.3 MANGA. Una vez sobre la tela doble.

N.4 CUELLO. Una vez en el pliegue de tela.

SOLAPA DE BOLSILLO **N.5** . Dos veces en tela doble.

N.6 PANEL FRONTAL. Una vez sobre la tela doble.

N.7 DETRÁS DEL PANEL. Una vez en el pliegue de tela.

Nota:

El patrón ya incluye márgenes de costura.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE MODELO

La tela utilizada para el modelo de la foto es algodón de peso medio, con hilos de urdimbre y trama de varios grosores, esto le da a la tela este efecto tan particular.

- Tejido recomendado: gabardina de algodón, denim, sarga de algodón, lona, lino pesado.
- CANTIDAD ver página siguiente.
- Lona de algodón termoadhesiva de gramaje medio, para paramentos.
- Cremallera de doble cursor.
- Cinta al bies de 2,5 cm de ancho, para rematar todos los bordes internos. (Los bordes interiores siempre se pueden terminar con una puntada overlock o una máquina de coser).
- Hilo de máquina de coser.

Al ser un modelo a medida, no es posible indicar la cantidad adecuada de todos los materiales necesarios.

Debes ser tú quien lo mida adecuadamente.

PATRÓN EN LA TELA Y CANTIDAD DE PAÑO REQUERIDO

Existen 2 casos posibles, dependiendo de si estás utilizando el Programa TittiCad (instalado en tu PC), o el Servicio de Patronaje Online (presente en el sitio web www.titticad.com):

- Programa TittiCad: Al abrir la página IMPRIMIR y seleccionar el elemento **Arreglo en la tela** de la "Lista de Estampados Disponibles", se

muestra una sugerencia sobre cómo colocar el modelo en la tela.

- [Patrones online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Luego de ingresar las medidas y solicitar la Vista Previa Gratuita, se muestra en la parte inferior de la página Disposición sobre tela y largo de tela requerido.

La flecha vertical indica la cantidad de tela necesaria, mientras que la flecha horizontal indica el ancho de la tela, puede ser tela doble (cuando se indica 75cm) o tela simple (cuando se indica 150cm).

Se recomienda llevar siempre un poco más (10-15 cm)

CONSEJOS DE EMBALAJE

Preparación de patrones

[Cómo armar el patrón de TittiCad.](#)

Primeros pasos en el packaging

[2-3 Cosas que debe saber sobre la tela antes de colocar el patrón sobre la tela.](#)

[Cómo colocar el patrón en la tela.](#)

[Marque el contorno del patrón y ensamble un frente con una parte posterior.](#)

Videotutoriales específicos para este modelo

El modelo A-14 tiene los lados y el hombro recortados como muestra el video:

[Como usar cinta al bias para terminar 2 partes a unir.](#)

[Coser mangas redondas.](#)

[Cremallera en la chaqueta.](#)

Se utiliza la misma técnica que se muestra en el video para aplicar cinta al bias en la parte inferior de la manga, la parte inferior del guardapolvo y alrededor del borde de la tapeta: Cómo [aplicar cinta al bias en la parte inferior del pantalón](#).

Para ver todos los tutoriales en video del paquete, haga clic en el siguiente enlace: www.titticad.com/package