

VESTIDO

MOD-A-28



MOD-A-28



MOD-A-18

DESCRIPCIÓN MOD-A-28

Vestido largo, cortado a la cintura.

Corpiño entallado, falda con vuelo.

Particular escote en V con inserciones en contraste.

Bolsillos insertados en la costura lateral de la falda.

Cremallera invisible insertada en la costura central
detrás.

MUY IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL MODELO ES TOMAR LAS MEDIDAS.

En la página MEDIDAS, seleccionando “Mostrar dummy para medidas”, se muestra un dummy.

Seleccionar una casilla para ingresar medidas, como Altura de la persona, indica cómo tomar correctamente esta altura.

Tus Medidas deben ser ingresadas según lo solicitado, luego es el programa TittiCad el que las procesa para que las proporciones originales del modelo elegido por ti se adapten a tus medidas.

EL MOD-A-28 ESTÁ COMPUESTO POR EL
SIGUIENTES PARTES:

N.1 FRENTE CENTRAL. Una vez sobre la tela doble.

N.2 LADO DELANTERO. Una vez sobre la tela doble.

N.3 INSERTO DELANTERO DERECHO. Una vez en la tela individual.

N.4 INSERTO DELANTERO IZQUIERDO. Una vez en la tela individual.

N.5 FALDA DELANTERA. Una vez en el pliegue de tela.

N.6 PANEL FRONTAL. Una vez en el pliegue de tela.

N.7 BOLSILLO SUPERIOR. Una vez sobre la tela doble.

N.8 BOLSILLO INFERIOR. Una vez sobre la tela doble.

#9 DETRÁS. Una vez sobre la tela doble.

N.10 DETRÁS DE LA FALDA. Una vez sobre la tela doble.

N.11 PANEL DETRÁS . Una vez sobre la tela doble.

Nota:

El patrón ya incluye márgenes de costura.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE MODELO

El tejido utilizado para el modelo de la foto es una mezcla de algodón y lino, sin elastano.

- Tejido recomendado: denim, algodón.
- CANTIDAD ver página siguiente.
- Hilo de máquina de coser.
- Cremallera invisible.
- Entretela termoadhesiva, si el tejido es mucho ligero para aplicar en la tapeta.

Al ser un modelo a medida, no es posible indicar la cantidad adecuada de todos los materiales necesarios.

Debes ser tú quien lo mida adecuadamente.

PATRÓN EN LA TELA Y CANTIDAD DE PAÑO REQUERIDO

Existen 2 casos posibles, dependiendo de si estás utilizando el Programa TittiCad (instalado en tu PC), o el Servicio de Patronaje Online (presente en el sitio web www.titticad.com):

- Programa TittiCad: Al abrir la página IMPRIMIR y seleccionar el elemento **Arreglo en la tela** de la "Lista de Estampados Disponibles", se

muestra una sugerencia sobre cómo colocar el modelo en la tela.

- [Patrones online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Luego de ingresar las medidas y solicitar la Vista Previa Gratuita, se muestra en la parte inferior de la página Disposición sobre tela y largo de tela requerido.

La flecha vertical indica la cantidad de tela necesaria, mientras que la flecha horizontal indica el ancho de la tela, puede ser tela doble (cuando se indica 75cm) o tela simple (cuando se indica 150cm).

Se recomienda llevar siempre un poco más (10-15 cm)

CONSEJOS DE EMBALAJE

Preparación de patrones

[Cómo armar el patrón de TittiCad.](#)

Primeros pasos en el packaging

[2-3 Cosas que debe saber sobre la tela antes de colocar el patrón sobre la tela.](#)

[Cómo colocar el patrón en la tela.](#)

[Marque el contorno del patrón y ensamble un frente con una parte posterior.](#)

Videotutoriales específicos para este modelo

[MOD-A-28 Paquete completo. Primera parte.](#)

[MOD-A-28 Paquete completo. Segunda parte.](#)

[Bolsillo en la costura.](#)

[Coser dardos simples.](#)

[Cómo aplicar lona termoadhesiva.](#)

Para ver todos los tutoriales en video del paquete, haga clic en el siguiente enlace: www.titticad.com/package