

## SACO COM ALÇAS

**MOD-A-48**



## MOD-A-48



# MOD-A-48

## **DESCRIÇÃO MOD-A-48**

É uma bolsa com alças, forrada.

Internamente possui bolso com zíper e

bolso de remendo.

Mosquetão para chaves, aplicado com fita

caneté na borda superior da bolsa.

As dimensões da bolsa cabem a você decidir,

inserindo apenas uma medida, ou seja, a altura.

O programa TittiCad cuidará dos vários cálculos desde

execute para garantir que a forma seja a mesma

da foto, mas com dimensões diferentes, mantendo

então as proporções.

**É MUITO IMPORTANTE PARA A CRIAÇÃO DO MODELO INSERIR CORRETAMENTE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS.**

**Depois é o programa TittiCad que os processa para que as proporções originais do modelo escolhido por você se adaptem às medidas inseridas.**

**Tenha sempre cuidado após inserir as medidas, que o modelo é harmonioso.**

## **O MOD-A-48 É COMPOSTO POR SEGUINTE PARTES:**

**N.1** FRENTE - TRÁS.

LADO **N.2** .

**N.3** ALÇAS.

**N.4** BOLSO INTERNO APLICADO.

**N.5** SACO DE BOLSO.

**N.6** SACO DE BOLSO.

**Para a parte externa são utilizados os moldes de papel:**

**N.1** Uma vez no tecido duplo.

**N.2** Uma vez no tecido duplo.

**N.3** Uma vez no tecido duplo

**Para a parte interna são utilizados os moldes de papel:**

**N.1** Uma vez no tecido duplo.

**N.2** Uma vez no tecido duplo.

**Para os bolsos são utilizados os seguintes**

**padrões de papel: N.4** Uma vez no tecido único.

**N.5** Uma vez no tecido único.

**N.6** Uma vez no tecido único.

**Nota:**

O modelo já inclui margens de costura.

## **MATERIAL NECESSÁRIO PARA CRIAÇÃO DESTE MODELO**

O tecido utilizado para o modelo da foto é tecido para decoração de casa.

Para o exterior: uma mistura de cânhamo e algodão.

Para o interior e bolsos, algodão.

- **QUANTIDADE** veja a próxima página.
- Linha para máquina de costura.
- Fita de gorgorão com 1,5 cm de altura e 15-20 cm de comprimento.
- Mosquetão com 4 cm de comprimento.
- Zíper.

Por ser um modelo com tamanhos variáveis, não é possível indicar a quantidade certa para todos os materiais necessários.

Você terá que medi-los adequadamente.

## **PADRÃO NO TECIDO E QUANTIDADE DE COISAS NECESSÁRIAS**

Existem 2 casos possíveis, dependendo se você está utilizando o Programa TittiCad (instalado em seu PC), ou o Online Pattern Service (presente no site [www.titticad.com](http://www.titticad.com)):

- Programa TittiCad:

Abrindo a página PRINT e selecionando o item **Layout em tecido** na “Lista de Impressões Disponíveis”.

aparece uma sugestão de como colocar o molde no tecido.

- [Padrões de papel on-line em www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Após inserir as medidas e solicitar a Pré-Visualização Gratuita, o **Arranjo do tecido e o comprimento necessário do tecido são mostrados no final da página.**

A seta vertical indica a quantidade de tecido necessária, enquanto a seta horizontal indica a largura do tecido, podendo ser tecido duplo (quando indicado 75cm) ou tecido simples (quando indicado 150cm).

Recomenda-se levar sempre um pouco mais (10-15cm)

## **DICAS DE EMBALAGEM**

### **Preparação de padrão de papel**

[Como montar o padrão de papel TittiCad.](#)

### **Primeiros passos na embalagem**

[2-3 Coisas que você deve saber sobre o tecido antes de colocar o padrão de papel no tecido.](#)

[Como colocar molde de papel em tecido.](#)

[Marque o contorno do padrão de papel e monte a frente e o verso.](#)

### **Tutoriais em vídeo específicos para este modelo**

[MOD-A-48 Bolsa com alças. Pacote completo.](#)

[Bolso com zíper.](#)

Para todos os tutoriais em vídeo sobre embalagens, clique no link abaixo:

[www.titticad.com/confezione](http://www.titticad.com/confezione)