

# HOSE

## MODELL A-01



## **MODELLBESCHREIBUNG**

Hose mit stark ausgestelltem Saum (Modellfoto 172 cm groß, Unterteil 93 cm).

Abnäher vorne und hinten.

Fronttasche schräg geschnitten (französischer Stil).

Taille mit rechteckigem Riemen abgeschlossen.

## **SEHR WICHTIG FÜR DIE UMSETZUNG DES MODELLS IST DIE MESSUNG.**

Auf der Seite MESSUNGEN wird bei Auswahl von „**Dummy für Messungen anzeigen**“ ein Dummy angezeigt.

Die Auswahl eines Kästchens zur Eingabe von Maßen, z. B. Personengröße, zeigt an, wie diese Körpergröße korrekt gemessen wird.

**Ihre Maße müssen wie gewünscht eingegeben werden, dann verarbeitet das TittiCad-Programm diese so, dass sich die ursprünglichen Proportionen des von Ihnen gewählten Modells an Ihre Maße anpassen.**

## **DAS MODELL A-01 BESTEHT AUS DEM FOLGENDE TEILE:**

**N.1**

VORDERSEITE **N.2**

VORDERER UNTEN **N.3** SEITENTASCHE

PLUS TASCHE **N.4**

TASCHENTASCHE

**N.5** HINTER **N.6** HINTER UNTEN **N.7** BAND ZUM ABSCHLUSS DER TA

**Hinweis:** Das Schnittmuster enthält bereits Nahtzugaben.

## **BENÖTIGTES MATERIAL FÜR DIE REALISIERUNG DIESES MODELLS**

- Stoffempfehlung: kühle Wolle, Leinen, Viskose. •
- Ein 16 – 18 cm langer Reißverschluss. •
- Knopfdurchmesser 1,8 cm. •
- Thermo-Klebetuch, mittleres Gewicht, zur  
Verstärkung des Riemens, 10  
cm. • Nähmaschinengarn.

## STOFFMUSTER UND STOFFMENGE NOTWENDIG

Es gibt 2 mögliche Fälle, je nachdem, ob Sie das TittiCad-Programm (auf Ihrem PC installiert) oder den Online-Musterherstellungsdienst (auf der Website [www.titticad.com](http://www.titticad.com)) verwenden:

- TittiCad-Programm:

Wenn Sie die Seite DRUCKEN öffnen und in der "Liste der verfügbaren Drucke" das Element **Anordnung auf Stoff** auswählen, wird ein Vorschlag angezeigt, wie das Modell auf dem Stoff zu positionieren ist.

- [Online-Muster von www.titticad.com](http://www.titticad.com): Nach

Eingabe der Maße und Anforderung der kostenlosen Vorschau wird diese unten auf der Seite **Anordnung auf Stoff und benötigte Stofflänge angezeigt.**

Der vertikale Pfeil zeigt die benötigte Stoffmenge an, während der horizontale Pfeil die Breite des Stoffes angibt, es kann sich um Doppelstoff (bei Angabe von 75 cm) oder Einzelstoff (bei Angabe von 150 cm) handeln.

Es wird empfohlen, immer etwas mehr zu nehmen (10-15 cm)

# **VERPACKUNGSTIPPS**

## **Mustervorbereitung**

[Wie man ein TittiCad-Muster zusammenbaut.](#)

## **Erste Schritte in der Verpackung**

[2-3 Dinge, die Sie über Stoff wissen sollten, bevor Sie Muster auf Stoff platzieren.](#)

[So platzieren Sie Muster auf Stoff.](#)

[Markieren Sie den Umriss des Musters und fügen Sie eine Vorderseite mit einer Rückseite zusammen.](#)

## **Spezifische Video-Tutorials für dieses Modell**

[Einfache Abnäher nähen.](#)

[Französische oder diagonale Tasche.](#)

[Wie man die vordere Hose mit der hinteren kombiniert .](#)

[Verdeckter Reißverschluss ohne Klappe packen.](#)

[Bringen Sie den Hüftgurt an einem Pantalone \(Rock\) an.](#)

[Wie man thermoklebende Leinwand aufträgt.](#)

[Riemenverschluss mit Knopf und Automatik, ohne Knopfloch](#)

---

[Einfacher Saum.](#)

Klicken Sie für alle Video-Tutorials im Paket auf den folgenden

Link: [www.titticad.com/package](http://www.titticad.com/package)