

HOSE

MOD-A-33



MOD-A-33



MOD-A-33

BESCHREIBUNG MOD-A-33

• Hose mit hoher Taille und lockerem Schnitt.

• Taschen auf der Vorderseite.

• Riemen mit Gummizug nur im Teil eingesetzt
hinter.

SEHR WICHTIG FÜR DIE REALISIERUNG DES MODELLS IST DIE ERFASSUNG DER MAßE.

Wenn Sie auf der Seite „MESSUNGEN“ die Option „**Dummy für Messungen anzeigen**“ auswählen, wird ein Dummy angezeigt.

Wenn Sie ein Feld zur Eingabe von Maßen auswählen, z. B. „Personengröße“, erfahren Sie, wie diese Körpergröße korrekt ermittelt wird.

Ihre Maße müssen wie gewünscht eingegeben werden, dann ist es das TittiCad-Programm, das sie so verarbeitet, dass die ursprünglichen Proportionen der Maße erhalten bleiben. Das von Ihnen gewählte Modell passt sich Ihren Maßen an.

DER MOD-A-33 BESTEHT AUS DEM FOLGENDE TEILE:

N.1 VORNE. Einmal auf dem Doppelstoff.

N.2 TASCHENSEITIGES PANEL. Einmal auf dem Doppelstoff.

N.3 INNENTASCHE. Einmal auf dem Doppelstoff.

#4 HINTER. Einmal auf dem Doppelstoff.

N.5 RIEMEN. Einmal auf den Stoff falten.

Notiz:

Nahtzugaben sind im Schnittmuster bereits enthalten.

BENÖTIGTES MATERIAL FÜR DIE REALISIERUNG DIESES MODELLS

Der für das Modell auf dem Foto verwendete Stoff ist eine Viskose-Leinenmischung ohne Elasthan.

• Empfohlener Stoff: Denim, Baumwolle, Leinen.

• **MENGE** siehe nächste Seite.

• Nähmaschinengarn.

• 2,5 cm hoher Gummizug. Für die Länge musst du

Entscheiden Sie, wie es Ihnen gefällt

Fühle den Riemen an der Taille.

• Knopfdurchmesser 2 cm.

• Thermoklebendes Gewebe für Riemen und Rand

wo der Reißverschluss angebracht ist.

• Reißverschluss 18/20 cm.

**Da es sich um ein maßgeschneidertes Modell handelt,
ist es nicht möglich, für alle benötigten Materialien
die richtige Menge anzugeben.
Sie müssen es entsprechend messen.**

MUSTER AUF DEM STOFF UND MENGE VON ERFORDERLICHES TUCH

Es gibt zwei mögliche Fälle, je nachdem, ob Sie das TittiCad-Programm (auf Ihrem PC installiert) oder den Online Pattern Making Service (auf der Website www.titticad.com verfügbar) verwenden:

- TittiCad-Programm:

Öffnen Sie die DRUCKEN-Seite und wählen Sie den Eintrag „**Anordnung auf Stoff**“ aus der „Liste der verfügbaren Drucke“ aus.

Es wird ein Vorschlag angezeigt, wie das Muster auf dem Stoff platziert werden soll.

- [Online-Muster von www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Nachdem Sie die Maße eingegeben und die kostenlose Vorschau angefordert haben, wird unten auf der Seite die **Stoffanordnung und die erforderliche Stofflänge angezeigt**.

Der vertikale Pfeil gibt die benötigte Stoffmenge an, während der horizontale Pfeil die Breite des Stoffes angibt. Es kann sich um Doppelstoff (bei Angabe von 75 cm) oder Einzelstoff (bei Angabe von 150 cm) handeln.

Es wird empfohlen, immer etwas mehr einzunehmen (10-15cm)

VERPACKUNGSTIPPS

Mustervorbereitung

[So bauen Sie das TittiCad-Muster zusammen.](#)

Erste Schritte in der Verpackung

[2-3 Dinge, die Sie über Stoffe wissen sollten, bevor Sie Muster auf Stoff platzieren.](#)

[So platzieren Sie Muster auf Stoff.](#)

[Markieren Sie den Umriss des Musters und fügen Sie eine Vorder- und Rückseite zusammen.](#)

Spezifische Video-Tutorials für dieses Modell

[MOD-A-33 Hose. Komplettpaket.](#)

[Einfache Abnäher nähen.](#)

[Französische oder diagonale Tasche.](#)

[So bringen Sie thermoklebende Leinwand an.](#)

[Packen Sie einen versteckten Reißverschluss ohne Klappe ein.](#)

[Doppelter Saum.](#)

Klicken Sie auf den folgenden Link, um alle Video-Tutorials zur Verpackung anzuzeigen:

www.titticad.com/package