

STRICKJACKE

MOD-A-21



MOD-A-21



MOD-A-21



BESCHREIBUNG MOD-A-21

Cardigan mit Kimono-Ärmeln.

Weiche Passform.

Abgeschlossen mit Bändern sowohl an der Unterseite als auch um Hals und Rücken vor.

Bündchen unten am Ärmel.

Geschlossen durch eine Spitze, die aus dem Stoff selbst erhältlich ist oder mit Baumwoll- oder Satinband.

SEHR WICHTIG FÜR DIE UMSETZUNG DES MODELLS IST DIE MESSUNG.

Auf der Seite MESSUNGEN wird bei Auswahl von „**Dummy für Messungen anzeigen**“ ein Dummy angezeigt.

Die Auswahl eines Kästchens zur Eingabe von Maßen, z. B. Personengröße, zeigt an, wie diese Körpergröße korrekt gemessen wird.

Ihre Maße müssen wie gewünscht eingegeben werden, dann verarbeitet das TittiCad-Programm diese so, dass sich die ursprünglichen Proportionen des von Ihnen gewählten Modells an Ihre Maße anpassen.

DAS MOD-A-21 BESTEHT AUS DEM FOLGENDE TEILE:

N.1 VORNE. Einmal auf dem doppelten Stoff.

#2 HINTER. Einmal auf der Stofffalte.

N.3 UNTERES BAND. Einmal auf der Stofffalte.

N.4 HALSBAND HINTER-VORNE. Einmal auf dem doppelten Stoff.

N.5 MANSCHETTE. Einmal auf dem doppelten Stoff.

N.6 LINKE SEITE SPITZE. Einmal auf dem SINGLE-Gewebe.

N.7 RECHTE SPITZE. Einmal auf dem SINGLE-Gewebe.

Hinweis: Das Schnittmuster enthält bereits Nahtzugaben.

BENÖTIGTES MATERIAL FÜR DIE REALISIERUNG DIESES MODELLS

Der für das Modell auf dem Foto verwendete Stoff ist ein leicht elastischer Leinenjersey.

- Stoffempfehlung: Jersey mit oder ohne Elasthan.
- **MENGE** siehe nächste Seite.
- Nähmaschinengarn.

MUSTER AUF DEM STOFF UND MENGE ERFORDERLICHES TUCH

Es gibt 2 mögliche Fälle, je nachdem, ob Sie das TittiCad-Programm (auf Ihrem PC installiert) oder den Online-Musterherstellungsdienst (auf der Website www.titticad.com) verwenden:

- TittiCad-Programm:

Wenn Sie die Seite DRUCKEN öffnen und in der "Liste der verfügbaren Drucke" das Element **Anordnung auf**

Stoff auswählen, wird ein Vorschlag angezeigt, wie das Modell auf dem Stoff zu positionieren ist.

- [Online-Muster von www.titticad.com](http://www.titticad.com): Nach

Eingabe der Maße und Anforderung der kostenlosen Vorschau wird diese unten auf der Seite **Anordnung auf Stoff und benötigte Stofflänge angezeigt.**

Der vertikale Pfeil zeigt die benötigte Stoffmenge an, während der horizontale Pfeil die Breite des Stoffes angibt, es kann sich um Doppelstoff (bei Angabe von 75 cm) oder Einzelstoff (bei Angabe von 150 cm) handeln.

Es wird empfohlen, immer etwas mehr zu nehmen (10-15 cm)

VERPACKUNGSTIPPS

Mustervorbereitung

[Wie man ein TittiCad-Muster zusammenbaut.](#)

Erste Schritte in der Verpackung

[2-3 Dinge, die Sie über Stoff wissen sollten, bevor Sie Muster auf Stoff platzieren.](#)

[So platzieren Sie Muster auf Stoff.](#)

[Markieren Sie den Umriss des Musters und fügen Sie eine Vorderseite mit einer Rückseite zusammen.](#)

Spezifische Video-Tutorials für dieses Modell

[MOD-A-21Komplettpaket. Erster Teil.](#)

[MOD-A-21Komplettpaket. Zweiter Teil.](#)

Klicken Sie für alle Video-Tutorials im Paket auf den folgenden

Link: www.titticad.com/package