

STRICKJACKE

MOD-A-43



MOD-A-43



MOD-A-43

BESCHREIBUNG MODELL MOD-A-43

- Modell mit Kimonoärmeln, auf wenige Stücke geschnitten
cm über der Taille.
- Unterseite des Modells, gekennzeichnet durch 3 verschiedene
Längen.
- Fertiger Rundhalsausschnitt im Rücken und Öffnung vorne mit
Rand.

SEHR WICHTIG FÜR DIE REALISIERUNG DES MODELLS IST DIE ERFASSUNG DER MAßE.

Wenn Sie auf der Seite „MESSUNGEN“ die Option „**Dummy für Messungen anzeigen**“ auswählen, wird ein Dummy angezeigt.

Wenn Sie ein Feld zur Eingabe von Maßen auswählen, z. B. „Personengröße“, erfahren Sie, wie diese Körpergröße korrekt ermittelt wird.

**Ihre Maße müssen wie gewünscht eingegeben werden, dann ist es soweit
Das TittiCad-Programm verarbeitet sie so, dass sich die ursprünglichen
Proportionen des von Ihnen gewählten Modells an die anpassen
Ihre Maße.**

DAS A-43- MODELL BESTEHT AUS FOLGENDE TEILE:

N.1 VORNE. Einmal auf dem Doppelstoff.

#2 HINTER. Einmal auf den Stoff falten.

N.3 VORNE und UNTERER RÜCKEN. Einmal auf den Stoff falten.

N.4 KANTE UM DEN HALS und ÖFFNUNG VORNE. A

Schalten Sie den Doppelstoff ein.

Notiz:

Nahtzugaben sind im Schnittmuster bereits enthalten.

BENÖTIGTES MATERIAL FÜR DIE REALISIERUNG DIESES MODELLS

Der Stoff des Modells auf dem Foto ist ein Baumwolljersey.

- **Empfohlener Stoff:** Leinenjersey, Jersey Baumwolle, Viskose-Jersey.
- **MENGE** siehe nächste Seite.
- Knopf Nr. 1, Durchmesser 4 cm.
- Nähmaschinengarn.

Da es sich um ein maßgeschneidertes Modell handelt, ist es nicht möglich, für alle benötigten Materialien die richtige Menge anzugeben. Sie müssen es entsprechend messen.

MUSTER AUF DEM STOFF UND MENGE VON ERFORDERLICHES TUCH

Es gibt zwei mögliche Fälle, je nachdem, ob Sie das TittiCad-Programm (auf Ihrem PC installiert) oder den Online Pattern Making Service (auf der Website www.titticad.com verfügbar) verwenden:

- TittiCad-Programm:

Öffnen Sie die DRUCKEN-Seite und wählen Sie den Eintrag „**Anordnung auf Stoff**“ aus der „Liste der verfügbaren Drucke“ aus.

Es wird ein Vorschlag angezeigt, wie das Muster auf dem Stoff platziert werden soll.

- [Online-Muster von www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Nachdem Sie die Maße eingegeben und die kostenlose Vorschau angefordert haben, wird unten auf der Seite die **Stoffanordnung und die erforderliche Stofflänge angezeigt**.

Der vertikale Pfeil gibt die benötigte Stoffmenge an, während der horizontale Pfeil die Breite des Stoffes angibt. Es kann sich um Doppelstoff (bei Angabe von 75 cm) oder Einzelstoff (bei Angabe von 150 cm) handeln.

Es wird empfohlen, immer etwas mehr zu nehmen (10-15 cm)

VERPACKUNGSTIPPS

Mustervorbereitung

[So bauen Sie das TittiCad-Muster zusammen.](#)

Erste Schritte in der Verpackung

[2-3 Dinge, die Sie über Stoffe wissen sollten, bevor Sie Muster auf Stoff platzieren.](#)

[So platzieren Sie Muster auf Stoff.](#)

[Markieren Sie den Umriss des Musters und fügen Sie eine Vorder- und Rückseite zusammen.](#)

Spezifische Video-Tutorials für dieses Modell

- 1) Das Vorderteil Nr. 1 mit dem Rückenteil Nr. 2, dem Ärmel, dem Unterarm und der Seite zusammennähen und fertigstellen.
- 2) Verbinden Sie den unteren Vorder-/Rückteil Nr. 3 mit dem zuvor genähten Vorder- und Rückenteil und achten Sie dabei darauf, dass die Buchstaben im Muster übereinstimmen.
- 3) Faszien auftragen.

4) An der Naht, die das Vorderteil mit dem Unterteil verbindet, auf der linken Seite einen Knopf anbringen. Formen Sie auf der rechten Seite mit dem restlichen Stoff ein Knopfloch in der gewünschten Form.

Für den Ärmelabschluss und den unteren Saum:

[Doppelter Saum.](#)

Der untere Teil kann mit einem Rollstich der Overlock versäubert werden, es kann aber auch ein Rand übrig bleiben live, da es gestrickt ist, rutscht es nicht ab.

Klicken Sie auf den folgenden Link, um alle Video-Tutorials zur Verpackung anzuzeigen:

www.titticad.com/package