

HOSENROCK

MOD-A-45



MOD-A-45



MOD-A-45

MODELLBESCHREIBUNG

Hose ohne Nähte an den Seiten.

Unten stark ausgestellt.

Reißverschluss vorne.

An der Taille mit Riemen versehen.

Saum mit Schrägband abgeschlossen.

Das Vornehmen von Maßen ist für die Erstellung des Modells sehr wichtig.

Auf der Seite MESSUNGEN wird durch Auswahl von „**Dummy für Messungen anzeigen**“ ein Dummy angezeigt.

Wenn Sie ein Feld zur Eingabe von Maßen auswählen, z. B. „Personengröße“, erfahren Sie, wie diese Körpergröße korrekt ermittelt wird.

**Ihre Maße müssen wie gewünscht eingegeben werden, dann ist es soweit
Das Programm TittiCad verarbeitet sie so, dass sie sich den ursprünglichen
Proportionen des von Ihnen gewählten Modells anpassen
Ihre Maße.**

DAS MODELL BESTEHT AUS FOLGENDEM

LOSFAHREN:

N.1 VORNE - RÜCKSEITE. Zweimal auf einem einzigen Stoff.

ACHTUNG: Positionieren Sie das Modell wie im Punkt
„Anordnung auf Stoff“ vorgeschlagen

N.2 RIEMEN. Einmal auf einem einzigen Stoff.

Notiz:

Nahtzugaben sind im Schnittmuster bereits enthalten.

BENÖTIGTES MATERIAL FÜR ERSTELLUNG DIESES MODELLS

Der Stoff des Modells auf dem Foto ist eine Wolle-Seide-Mischung.

Empfohlener Stoff: Viskose, Leinen, Baumwolle, Frischwolle.

MENGE siehe nächste Seite.

Nähmaschinenfaden.

Heißklebendes Band für Band.

Reißverschluss 18 cm.

Knopfdurchmesser 2 cm.

Schrägband 1,5 cm hoch.

Da es sich um ein maßgeschneidertes Modell handelt, ist es nicht möglich, für alle benötigten Materialien die richtige Menge anzugeben. Sie müssen sie entsprechend messen.

MUSTER AUF STOFF UND STOFFMENGE NOTWENDIG

Es gibt zwei mögliche Fälle, je nachdem, ob Sie das TittiCad-Programm (auf Ihrem PC installiert) oder den Online Pattern Service (auf der Website www.titticad.com verfügbar) verwenden:

- TittiCad-Programm:

Öffnen Sie die DRUCKEN-Seite und wählen Sie in der „Liste der verfügbaren Drucke“ den Eintrag „**Layout auf Stoff**“ aus.

Es erscheint ein Vorschlag, wie das Muster auf dem Stoff platziert werden soll.

- [Online-Papiermuster von www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Nachdem Sie die Maße eingegeben und die kostenlose Vorschau angefordert haben, **wird unten auf der Seite die Stoffanordnung und die erforderliche Stofflänge angezeigt.**

Der vertikale Pfeil gibt die benötigte Stoffmenge an, während der horizontale Pfeil die Breite des Stoffes angibt. Es kann sich um Doppelstoff (bei Angabe von 75 cm) oder Einzelstoff (bei Angabe von 150 cm) handeln.

Es wird empfohlen, immer etwas mehr zu nehmen (10-15 cm)

VERPACKUNGSTIPPS

Vorbereitung des Papiermusters

So bauen Sie das TittiCad-Papiermuster zusammen.

Erste Schritte in der Verpackung

2-3 Dinge, die Sie über Stoffe wissen sollten, bevor Sie Papiermuster auf Stoff legen.

So platzieren Sie ein Papiermuster auf Stoff.

Markieren Sie den Umriss des Papiermusters und fügen Sie Vorder- und Rückseite zusammen.

Video-Tutorials speziell für dieses Modell

So montieren Sie Hosen oder Hosen ohne Seitennaht.

So kleben Sie den thermoadhäsiven Liner auf.

Konstruieren Sie einen verdeckten Reißverschluss ohne angebrachte Klappe.

Befestigen Sie den Hüftgurt an einer Hose (Rock).

So bringen Sie die Schräge an der Unterseite der Hose an.

Für alle Video-Tutorials zur Verpackung klicken Sie auf den folgenden Link:

www.titticad.com/confezione