

CALÇA

MODELO A-01



DESCRIÇÃO DO MODELO

Calças com uma linha muito larga na parte inferior (foto modelo 172 cm de altura, tamanho da parte inferior 93 cm).
Dardos na frente e nas costas.
Bolso frontal cortado na diagonal (estilo francês).
Cintura finalizada com alça retangular.

MUITO IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO MODELO É TIRAR AS MEDIDAS.

Na página MEDIDAS, selecionando “**Mostrar manequim para medidas**”, um manequim é exibido.

Selecionar uma caixa para inserir medidas, por exemplo, Altura da pessoa, indica como obter essa altura corretamente.

Suas Medidas devem ser inseridas conforme solicitado, então é o programa TittiCad que as processa para que as proporções originais do modelo escolhido por você se adaptem às suas medidas.

O MODELO A-01 É COMPOSTO PELO SEGUINTE PARTES:

N.1 FRENTE N.2

FRENTE INFERIOR N.3 BOLSO

LATERAL MAIS BOLSO N.4 BOLSO BOLSO N.5 ATRÁS N.6 ATRÁS

INFERIOR N.7 ALÇA PARA FINALIZAR

CINTURA

Nota:

O molde já inclui margem de costura.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA O REALIZAÇÃO DESTES MODELOS

- Tecido recomendado: lã fria, linho, viscose.
- Zíper de 16 – 18 cm.
- Diâmetro do botão 1,8 cm.
- Pano termoadesivo, peso médio, para reforço da alça, 10 cm.
- Linha de máquina de costura.

PADRÃO NO TECIDO E QUANTIDADE DE TECIDO NECESSÁRIO

Existem 2 casos possíveis, consoante esteja a utilizar o Programa TittiCad (instalado no seu PC), ou o Serviço de Modelagem Online (presente no site www.titticad.com):

- Programa TittiCad: Ao abrir a página IMPRIMIR e seleccionar o item **Arranjo no tecido** da "Lista de Estampas Disponíveis", é apresentada uma sugestão de como posicionar o modelo no tecido.

- [Padrões Online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Após inserir as medidas e solicitar a Prévia Gratuita, é mostrado no final da página **Disposição no tecido e comprimento do tecido desejado**.

A seta vertical indica a quantidade de tecido necessária, enquanto a seta horizontal indica a largura do tecido, podendo ser tecido duplo (quando indicado 75cm) ou tecido simples (quando indicado 150cm).

Recomenda-se levar sempre um pouco mais (10-15 cm)

DICAS DE EMBALAGEM

Preparação de padrão

[Como montar o padrão TittiCad.](#)

Primeiros passos na embalagem

[2-3 Coisas que você deve saber sobre o tecido antes de colocar o molde no tecido.](#)

[Como colocar padrão no tecido.](#)

[Marque o contorno do padrão e monte uma frente com uma parte de trás.](#)

Tutoriais em vídeo específicos para este modelo

[Costure dardos simples.](#)

[Bolso francês ou diagonal.](#)

[Como combinar a calça frontal com as costas.](#)

[Embale zíper oculto sem aba de aba.](#)

[Aplique a faixa da cintura em um Pantalone \(Saia\).](#)

[Como aplicar lona termoadesiva.](#)

[Fecho de alça com botão e Automático, sem botoeira](#)

[Bainha simples.](#)

Para todos os tutoriais em vídeo do pacote, clique no link abaixo:

www.titticad.com/package