

PANTALONES

MODELO A-02



DESCRIPCIÓN MODELO A-02

Pantalón cropped con vuelta de 9 cm de altura.

Pinzas delanteras y traseras en la cintura.

Bolsillo delantero cortado en diagonal (estilo francés).

Cintura ligeramente rebajada, rematada con un tirante rectangular.

MUY IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL MODELO ES TOMAR LAS MEDIDAS.

En la página MEDIDAS, seleccionando "Mostrar dummy para medidas", se muestra un dummy.

Seleccionar una casilla para ingresar medidas, por ejemplo Altura de la persona, indica cómo tomar correctamente esta altura.

Tus Medidas deben ser ingresadas según lo solicitado, luego es el programa TittiCad el que las procesa para que las proporciones originales del modelo elegido por ti se adapten a tus medidas.

EL MODELO A-02 ESTÁ COMPUESTO POR
SIGUIENTES PARTES:

- 1) FRENTE
- 2) PANEL LATERAL MÁS BOLSILLO
- 3) BOLSO DE BOLSILLO
- 4) DETRÁS
- 5) CORREA PARA TERMINAR CINTURA

Nota:

El patrón ya incluye márgenes de costura.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE MODELO

- Tejido recomendado: lana fresca, lino, jeans, algodón o sarga de lana.
- Una cremallera de 16 – 18 cm. •
Diámetro del botón 1,8 cm. •
Tela termoadhesiva de gramaje medio para
reforzar la correa de 10 cm. •
Hilo de máquina de coser.

PATRÓN SOBRE TELA Y CANTIDAD DE TELA NECESARIO

Existen 2 casos posibles, dependiendo de si estás utilizando el Programa TittiCad (instalado en tu PC), o el Servicio de Patronaje Online (presente en el sitio web www.titticad.com):

- Programa TittiCad: Al abrir la página IMPRIMIR y seleccionar el elemento **Arreglo sobre tela** de la "Lista de Estampados Disponibles", se muestra una sugerencia sobre cómo colocar el modelo sobre la tela.

- [Patrones online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Luego de ingresar las medidas y solicitar la Vista Previa Gratuita, se muestra en la parte inferior de la página Disposición sobre tela y largo de tela requerido.

La flecha vertical indica la cantidad de tela necesaria, mientras que la flecha horizontal indica el ancho de la tela, puede ser tela doble (cuando se indica 75cm) o tela simple (cuando se indica 150cm).

Se recomienda llevar siempre un poco más (10-15 cm)

CONSEJOS DE EMBALAJE

Preparación de patrones

[Cómo armar el patrón de TittiCad.](#)

Primeros pasos en el packaging

[2-3 Cosas que debe saber sobre la tela antes de colocar el patrón sobre la tela.](#)

[Cómo colocar el patrón en la tela.](#)

[Marque el contorno del patrón y ensamble un frente con una parte posterior.](#)

Videotutoriales específicos para este modelo

[Coser dardos simples.](#)

[Bolsillo francés o diagonal.](#)

[Como armar el Pantalón Delantero con el Espalda.](#)

[Pack cremallera oculta sin solapa solapa.](#)

[Aplique la correa de la cintura a un Pantalone \(Falda\).](#)

[Cómo aplicar lona termoadhesiva.](#)

Cierre de correa con botón y Automático, sin ojal

Solapa (dobladillo de hombre).

Para ver todos los tutoriales en video del paquete, haga clic en el siguiente enlace: www.titticad.com/package