


## CALÇA

### MODELO A-04



## **DESCRIÇÃO MODELO A-04**

Calças caracterizadas por uma linha suave na perna.

Bolsos franceses na frente.

É possível fazer as calças também sem bolso, para isso é necessário sobrepor a parte N.1 (FRONT) na parte N.2 (SIDE) fazendo coincidir o ponto onde se encontram os marcadores em forma de cruz e círculo, montados desta forma os moldes podem ser colocados no tecido (N3 SACCHETTO TASCA, neste caso não é necessário, não deve ser colocado no tecido!).

A cintura é rematada por uma tira retangular na qual será inserido um elástico de 3 cm de altura.

**MUITO IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO MODELO É TIRAR AS MEDIDAS.**

Na página MEDIDAS, selecionando “**Mostrar manequim para medidas**”, um manequim é exibido.

Selecionar uma caixa para inserir medidas, por exemplo, Altura da pessoa, indica como obter essa altura corretamente.

**Suas Medidas devem ser inseridas conforme solicitado, então é o programa TittiCad que as processa para que as proporções originais do modelo escolhido por você se adaptem às suas medidas.**

## O MODELO A-04 É COMPOSTO PELO SEGUINTE PARTES:

n.1 FRENTE n.2

LATERAL n.3 BOLSO

N.4 ATRÁS n.5 MEIA ALÇA

### **Nota:**

O molde já inclui margem de costura.

## **MATERIAL NECESSÁRIO PARA O REALIZAÇÃO DESTES MODELOS**

Tecido, tipo de tecido ligeiramente 1.

Stretch: jeans, algodão, lã... Quantidade ver página seguinte. 2.

Linha de máquina de costura. 3.

Elástico com 3 cm de altura, comprimento igual à  
circunferência da cintura.

## **PADRÃO NO TECIDO E QUANTIDADE DE TECIDO NECESSÁRIO**

Existem 2 casos possíveis, consoante esteja a utilizar o Programa TittiCad (instalado no seu PC), ou o Serviço de Modelagem Online (presente no site [www.titticad.com](http://www.titticad.com)):

- Programa TittiCad: Ao abrir a página IMPRIMIR e seleccionar o item **Arranjo no tecido** da "Lista de Estampas Disponíveis", é apresentada uma sugestão de como posicionar o modelo no tecido.

- [Padrões Online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Após inserir as medidas e solicitar a Prévia Gratuita, é mostrado no final da página **Disposição no tecido e comprimento do tecido desejado**.

A seta vertical indica a quantidade de tecido necessária, enquanto a seta horizontal indica a largura do tecido, podendo ser tecido duplo (quando indicado 75cm) ou tecido simples (quando indicado 150cm).

Recomenda-se levar sempre um pouco mais (10-15 cm)

## **DICAS DE EMBALAGEM**

### **Preparação de padrão**

[Como montar o padrão TittiCad.](#)

### **Primeiros passos na embalagem**

[2-3 Coisas que você deve saber sobre o tecido antes de colocar o molde no tecido.](#)

[Como colocar padrão no tecido.](#)

[Marque o contorno do padrão e monte uma frente com uma parte de trás.](#)

### **Tutoriais em vídeo específicos para este modelo**

[Bolso francês ou diagonal.](#)

[Como combinar a calça frontal com as costas.](#)

[Alça com elástico embutido.](#)

[Bainha simples.](#)

Para todos os tutoriais em vídeo do pacote, clique no link abaixo:

[www.titticad.com/package](http://www.titticad.com/package)