

## **CORPETE BÁSICO tipo A com MANGA KIMONO**

### **MOD-A-57**

Cardigan com mangas quimono, caracterizado por não possuir costura na parte superior da manga, mas apenas sob a manga.

Ajuste suave.

É possível aplicar cm de ajuste na Circunferência do Busto e na Circunferência da Cintura.

Finalizado com faixa na parte inferior e decote nas costas e abertura na frente.

Altura da faixa inferior conforme desejado.

O comprimento da manga é de quatro quintos.

A circunferência da manga fica conforme desejado e finaliza com punho. Altura do punho conforme desejado.

O comprimento do modelo é 3 cm abaixo da metade do

Comprimento Total da Cintura mais a altura da Faixa Inferior.

Fechado com renda, que pode ser obtida no próprio tecido ou com fita de algodão ou cetim.

**FAZER MEDIÇÕES É MUITO IMPORTANTE PARA A CRIAÇÃO DO MODELO.**

Na página MEDIÇÕES, ao selecionar “**Mostrar modelo para medições**”, um modelo é exibido.

Selecionar uma caixa para inserir medidas, por exemplo Altura da Pessoa, indica como medir corretamente essa altura.

**Suas medidas devem ser inseridas conforme solicitado, então o programa TittiCad as processa para que as proporções originais do modelo escolhido por você se ajusta às suas medidas.**

**Tenha sempre cuidado após inserir as medidas, que o modelo é harmonioso.**

## **O MODELO É COMPOSTO POR SEGUINTE PARTES:**

**N.1 FRENTE - TRÁS.** Uma vez no vinco do tecido.

**N.2 MEIA FAIXA INFERIOR.** Uma vez no vinco do tecido.

**N.3 MEIO ATRÁS DA FAIXA DO PESCOÇO -  
ABERTURA FRONTAL.** Uma vez na dobra do tecido.

**N.4 PUNHO.** Uma vez no tecido duplo.

Para cinta de fechamento: 2 retângulos de 50 cm de comprimento e 5 cm de altura.

**Observação:**

O molde já inclui margem de costura.

## **MATERIAL NECESSÁRIO PARA CRIAÇÃO DESTE MODELO**

- Tecido recomendado: jersey com ou sem elastano.
- **QUANTIDADE** veja a próxima página.
- Linha para máquina de costura.

## **PADRÃO NO TECIDO E QUANTIDADE DE COISAS NECESSÁRIAS**

Existem 2 casos possíveis, dependendo se você está utilizando o Programa TittiCad (instalado em seu PC), ou o Online Pattern Service (presente no site [www.titticad.com](http://www.titticad.com)):

- Programa TittiCad:

Abrindo a página PRINT e selecionando o item **Layout em tecido** na “Lista de Impressões Disponíveis”.

aparece uma sugestão de como colocar o molde no tecido.

- [Padrões de papel on-line em www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Após inserir as medidas e solicitar a Pré-Visualização Gratuita, o **Arranjo do tecido e o comprimento necessário do tecido são mostrados no final da página.**

A seta vertical indica a quantidade de tecido necessária, enquanto a seta horizontal indica a largura do tecido, podendo ser tecido duplo (quando indicado 75cm) ou tecido simples (quando indicado 150cm).

Recomenda-se levar sempre um pouco mais (10-15cm)

## **DICAS DE EMBALAGEM**

### **Preparação de padrão de papel**

[Como montar o padrão de papel TittiCad.](#)

### **Primeiros passos na embalagem**

[2-3 Coisas que você deve saber sobre o tecido antes de colocar o padrão de papel no tecido.](#)

[Como colocar molde de papel em tecido.](#)

[Marque o contorno do padrão de papel e monte a frente e o verso.](#)

### **Tutoriais em vídeo específicos para este modelo**

[MOD-A-57 Cardigã Curto. Pacote completo.](#)

Para todos os tutoriais em vídeo sobre a embalagem, clique no link abaixo:

[www.titticad.com/confezione](http://www.titticad.com/confezione)