

CHANDAIL

MOD-A-20



MOD-A-20



DESCRIPTIF MOD-A-20

- Chemise à manches kimono.
- Ajustement serré.
- Manche finie avec manchette.
- Col rond terminé par une bande.

TRÈS IMPORTANT POUR LA RÉALISATION DU MODÈLE PREND LES MESURES.

Dans la page MESURES, en sélectionnant "Afficher le mannequin pour les mesures", un mannequin s'affiche.

La sélection d'une case pour entrer des mesures, par exemple la taille de la personne, indique comment prendre correctement cette taille.

Vos mensurations doivent être saisies comme demandé, puis c'est le programme TittiCad qui les traite afin que les proportions originales du modèle que vous avez choisi s'adaptent à vos mensurations.

LE MOD-A-20 EST COMPOSÉ DU
PIÈCES SUIVANTES :

N.1 AVANT. Une fois sur le pli du tissu.

#2 DERRIÈRE. Une fois sur le tissu double.

N.3 MANCHETTE. Une fois sur le tissu double.

N.4 BANDE AUTOUR DU COU. Une fois sur le pli
du tissu.

Remarque : le patron inclut déjà les marges de
couture.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DE CE MODÈLE

Le tissu utilisé pour le modèle sur la photo est un jersey de lin légèrement élastiqué.

- Tissu conseillé : jersey.
- QUANTITE voir page suivante.
- Fil de machine à coudre.

MOTIF SUR LE TISSU ET QUANTITÉ DE TISSU OBLIGATOIRE

Il y a 2 cas possibles, selon que vous utilisez le Programme TittiCad (installé sur votre PC), ou le Service de Modélisme en Ligne (présent sur le site www.titticad.com) :

- Programme TittiCad :

En ouvrant la page IMPRIMER et en sélectionnant l'élément **Disposition sur tissu** dans la "Liste des

impressions disponibles", une suggestion s'affiche sur la façon de positionner le modèle sur le tissu.

- [Patrons en ligne de www.titticad.com](http://www.titticad.com) : Après avoir saisi les mesures et demandé l'aperçu gratuit, celui-ci s'affiche au bas de la page Disposition sur le tissu et longueur de tissu requise.

La flèche verticale indique la quantité de tissu nécessaire, tandis que la flèche horizontale indique la largeur du tissu, il peut s'agir de tissu double (lorsque 75 cm est indiqué) ou de tissu simple (lorsque 150 cm est indiqué).

Il est recommandé de toujours prendre un peu plus (10-15 cm)

CONSEILS D'EMBALLAGE

Préparation du patron

[Comment assembler le patron TittiCad.](#)

Premiers pas dans l'emballage

[2-3 Choses à savoir sur le tissu avant de placer le motif sur le tissu.](#)

[Comment placer le motif sur le tissu.](#)

[Marquez le contour du patron et assemblez un devant avec un dos.](#)

Tutoriels vidéo spécifiques pour ce modèle

Cette vidéo est dédiée à la finition des rainures, mais c'est la même technique que celle utilisée pour finir le GIRO COL de ce modèle (sur le patron il y a des lettres pour faire correspondre l'encolure avec la bande):

[Terminer les évidements avec bande visible à l'avant.](#)

[Comment appliquer la manchette à une chemise.](#)

[Ourlet double.](#)

Pour tous les tutoriels vidéo sur le pack, cliquez sur le lien ci-dessous :

www.titticad.com/package