

## CARDIGAN

MODÈLE A-17



MODÈLE A-17



## MODÈLE A-17



## DESCRIPTION DU MODÈLE A-17

- Modèle avec manche kimono, fini avec manchette ouverte.
- Fermeture frontale avec boutons.
- Col rond, terminé par une bande.
- Coupe décontractée.

TRÈS IMPORTANT POUR LA RÉALISATION DU MODÈLE PREND LES MESURES.

Dans la page MESURES, en sélectionnant "Afficher le mannequin pour les mesures", un mannequin s'affiche.

La sélection d'une case pour entrer des mesures, par exemple la taille de la personne, indique comment prendre correctement cette taille.

Vos mensurations doivent être saisies comme demandé, puis c'est le programme TittiCad qui les traite afin que les proportions originales du modèle que vous avez choisi s'adaptent à vos mensurations.

LE MODÈLE A-17 EST COMPOSÉ DU  
PIÈCES SUIVANTES :

**N.1** AVANT. Une fois sur le tissu double.

**#2** DERRIÈRE. Une fois sur le pli du tissu.

**N.3** MANCHETTE. Une fois sur le tissu double.

**N.4** SANGLE DE COU. Une fois sur le pli du tissu.

Remarque : le patron inclut déjà les marges de couture.

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DE CE MODÈLE

Le tissu du modèle sur la photo est un jersey de lin.

- Tissu conseillé : jersey de lin, jersey  
coton, jersey de viscose. •

QUANTITE voir page suivante. • Boutons n.4  
diamètre 1,5 cm. • Fil de machine à coudre.

Étant un modèle sur mesure, il n'est pas possible  
d'indiquer la bonne quantité pour tous les matériaux  
nécessaires.

Vous devrez le mesurer de manière appropriée.

## MOTIF SUR LE TISSU ET QUANTITÉ DE TISSU OBLIGATOIRE

Il y a 2 cas possibles, selon que vous utilisez le Programme TittiCad (installé sur votre PC), ou le Service de Modélisme en Ligne (présent sur le site [www.titticad.com](http://www.titticad.com)) :

- Programme TittiCad :

En ouvrant la page IMPRIMER et en sélectionnant l'élément **Disposition sur tissu** dans la "Liste des impressions disponibles", une suggestion s'affiche sur la façon de positionner le modèle sur le tissu.

- [Patrons en ligne de www.titticad.com](http://www.titticad.com) : Après

avoir saisi les mesures et demandé l'aperçu gratuit, celui-ci s'affiche au bas de la page Disposition sur le tissu et longueur de tissu requise.

La flèche verticale indique la quantité de tissu nécessaire, tandis que la flèche horizontale indique la largeur du tissu, il peut s'agir de tissu double (lorsque 75 cm est indiqué) ou de tissu simple (lorsque 150 cm est indiqué).

Il est recommandé de toujours prendre un peu plus (10-15 cm)



## CONSEILS D'EMBALLAGE

### Préparation du patron

[Comment assembler le patron TittiCad.](#)

### Premiers pas dans l'emballage

[2-3 Choses à savoir sur le tissu avant de placer le motif sur le tissu.](#)

[Comment placer le motif sur le tissu.](#)

[Marquez le contour du patron et assemblez un devant avec un dos.](#)

### Tutoriels vidéo spécifiques pour ce modèle

[Ourlet double.](#)

[Terminer le devant par un boutonnage.](#)

[Terminer le décolleté avec une bande](#)

[Manchette ouverte, surmontée.](#)

Pour tous les tutoriels vidéo sur le pack, cliquez sur le lien ci-dessous :

[www.titticad.com/package](http://www.titticad.com/package)