


FALDA

MODELO A-05



MODELO A-05



DESCRIPCIÓN MODELO A-05

Falda asimétrica con solapa en el lado izquierdo del frente.

En el patrón, las flechas indican los cm para cerrar la carpeta con costura.

Cremallera (o invisible) insertada en la costura trasera.

Cintura rematada con cinturilla de ajuste alto.

El bajo está rematado con cinta al bias.

MUY IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL MODELO ES TOMAR LAS MEDIDAS.

En la página MEDIDAS, seleccionando “Mostrar dummy para medidas”, se muestra un dummy.

Seleccionar una casilla para ingresar medidas, por ejemplo Altura de la persona, indica cómo tomar correctamente esta altura.

Tus Medidas deben ser ingresadas según lo solicitado, luego es el programa TittiCad el que las procesa para que las proporciones originales del modelo elegido por ti se adapten a tus medidas.

EL MODELO A-05 ESTÁ COMPUESTO POR
SIGUIENTES PARTES:

- N.1 FRENTE. Una vez en la tela individual.
- N.2 TRASERO DERECHO. Una vez en la tela individual.
- N.3 TRASERO IZQUIERDO. Una vez en la tela individual.
- N.4 CORREA. Dos veces en una sola tela.

Nota:

El patrón ya incluye márgenes de costura.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE MODELO

La tela de la modelo de la foto es algodón de gramaje medio, similar al chanel, pero con una trama más compacta.

- Tejido recomendado: lana, lino, algodón, jeans.

- Una cremallera de 18 cm. •

- Diámetro del botón 2,5 cm. •

- Tela termoadhesiva de gramaje medio para reforzar la correa de 20 cm. •

- Hilo de máquina de coser. •

- Sesgo por antecedentes. Al ser un modelo a medida, para la cantidad debes medir la parte inferior de tu modelo.

PATRÓN SOBRE TELA Y CANTIDAD DE TELA NECESARIO

Existen 2 casos posibles, dependiendo de si estás utilizando el Programa TittiCad (instalado en tu PC), o el Servicio de Patronaje Online (presente en el sitio web www.titticad.com):

- Programa TittiCad: Al abrir la página IMPRIMIR y seleccionar el elemento **Arreglo sobre tela** de la "Lista de Estampados Disponibles", se muestra una sugerencia sobre cómo colocar el modelo sobre la tela.

- [Patrones online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Luego de ingresar las medidas y solicitar la Vista Previa Gratuita, se muestra en la parte inferior de la página Disposición sobre tela y largo de tela requerido.

La flecha vertical indica la cantidad de tela necesaria, mientras que la flecha horizontal indica el ancho de la tela, puede ser tela doble (cuando se indica 75cm) o tela simple (cuando se indica 150cm).

Se recomienda llevar siempre un poco más (10-15 cm)

CONSEJOS DE EMBALAJE

Preparación de patrones

[Cómo armar el patrón de TittiCad.](#)

Primeros pasos en el packaging

[2-3 Cosas que debe saber sobre la tela antes de colocar el patrón sobre la tela.](#)

[Cómo colocar el patrón en la tela.](#)

[Marque el contorno del patrón y ensamble un frente con una parte posterior.](#)

Videotutoriales específicos para este modelo

Ensamblar las distintas partes juntando líneas con los mismos marcadores.

[Cómo aplicar la cremallera clásica de una manera fácil.](#)

[Correa de ajuste formada por 2 partes.](#)

[Cómo aplicar lona termoadhesiva.](#)

[Cierre de correa con botón y Automático, sin ojal.](#)

Parte inferior de este modelo acabada con cinta al bias, utilizando la misma técnica que se muestra en el vídeo:

[Cómo aplicar cinta al bias en la parte inferior de un pantalón.](#)

Para ver todos los tutoriales en video del paquete, haga clic en el

siguiente enlace: www.titticad.com/package