

CHAQUETA

MODELO A-10



MODELO A-10



MODELO DESCRIPCIÓN A-10

- Chaqueta corta, de línea semientallada, redondeada en el bajo por delante. • Pinzas moldeadoras delante y detrás. • Cuello mandarín ancho. • Largo de manga 4/5, con particular puño embudo.
- Todo el perímetro terminado con tapeta interno.

MUY IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL MODELO ES TOMAR LAS MEDIDAS.

En la página MEDIDAS, seleccionando "Mostrar dummy para medidas", se muestra un dummy.

Seleccionar una casilla para ingresar medidas, por ejemplo Altura de la persona, indica cómo tomar correctamente esta altura.

Tus Medidas deben ser ingresadas según lo solicitado, luego es el programa TittiCad el que las procesa para que las proporciones originales del modelo elegido por ti se adapten a tus medidas.

EL MODELO A-10 ESTÁ COMPUESTO POR
SIGUIENTES PARTES:

N.1 FRENTE. Una vez sobre la tela doble.

N.2 PANEL FRONTAL. Una vez sobre la tela doble.

#3 DETRÁS. Una vez en el pliegue de tela.

N.4 ALREDEDOR DEL CUELLO DETRÁS. Una vez en el pliegue de tela.

N.5 PANEL INFERIOR TRASERO. Una vez en el pliegue de
tela.

N.6 CUELLO. Una vez sobre la tela doble.

N.7 MANGA. Una vez sobre la tela doble.

PUÑO N.8 . Una vez sobre la tela doble.

N.9 PANEL DE PUÑOS. Una vez sobre la tela doble.

Nota:

El patrón ya incluye márgenes de costura.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE MODELO

El tejido utilizado para el modelo de la foto es una gabardina de lana de peso medio.

- Tejido recomendado: gabardina de lana o algodón, denim, sarga de algodón. CANTIDAD ver página siguiente.
- Loneta de algodón termoadhesiva de gramaje medio para cuello y paramentos. • Botones n.5, diámetro 2,2 cm. • Cinta al bies de 1,5 cm de ancho, para rematar todos los bordes internos. (Los bordes interiores siempre se pueden terminar con una puntada overlock o una máquina de coser).
- Hilo de máquina de coser.

Al ser un modelo a medida, no es posible indicar la cantidad adecuada de todos los materiales necesarios.

Tendrás que medirlo adecuadamente.

PATRÓN SOBRE TELA Y CANTIDAD DE TELA NECESARIO

Existen 2 casos posibles, dependiendo de si estás utilizando el Programa TittiCad (instalado en tu PC), o el Servicio de Patronaje Online (presente en el sitio web www.titticad.com):

- Programa TittiCad: Al abrir la página IMPRIMIR y seleccionar el elemento **Arreglo sobre tela** de la "Lista de Estampados Disponibles", se muestra una sugerencia sobre cómo colocar el modelo sobre la tela.

- [Patrones online de www.titticad.com](http://www.titticad.com): Luego de ingresar las medidas y solicitar la Vista Previa Gratuita, se muestra en la parte inferior de la página Disposición sobre tela y largo de tela requerido.

La flecha vertical indica la cantidad de tela necesaria, mientras que la flecha horizontal indica el ancho de la tela, puede ser tela doble (cuando se indica 75cm) o tela simple (cuando se indica 150cm).

Se recomienda llevar siempre un poco más (10-15 cm)

CONSEJOS DE EMBALAJE

Preparación de patrones

[Cómo armar el patrón de TittiCad.](#)

Primeros pasos en el packaging

[2-3 Cosas que debe saber sobre la tela antes de colocar el patrón sobre la tela.](#)

[Cómo colocar el patrón en la tela.](#)

[Marque el contorno del patrón y ensamble un frente con una parte posterior.](#)

Videotutoriales específicos para este modelo

- Coser todas las pinzas:

[Coser dardos simples.](#)

[Coser pinzas de diamantes.](#)

- Une la parte delantera con la trasera.
- Terminar todos los bordes interiores con cinta al bies o puntada overlock.

- Aplicar tela termoadhesiva en todos los paramentos y en el collarín interior. • [Cómo aplicar](#)

[tela termoadhesiva.](#)

- Coser los revestimientos del frente con los 2 del reverso.

- Aplique el cuello y los revestimientos a la chaqueta.

[Coser cuello mandarín 1.](#)

- Terminar los bordes con puntada al bies o overlock libre de los paramentos.

[Cómo aplicar cinta al bies en la tapeta.](#)

- Coser las mangas con sus puños, terminarlas y cerrar la manga.

- Aplique el revestimiento del manguito, después de haberlo cerrado en un anillo.

- Coser la manga al corpiño: [Coser](#)

[la manga alrededor.](#)

Para ver todos los tutoriales en video del paquete, haga clic en el siguiente enlace: www.titticad.com/package