

CUERPO con CUERPOS tipo B

MOD-A-54



DESCRIPCION DEL MODELO

Este modelo es un básico con pinzas en cintura y cadera en la parte delantera, pinzas en cintura en la espalda. El tamaño de las pinzas de la cintura tanto para la parte delantera como para la trasera es libre.

Con cuello estampado la medida de la altura queda libre.

Manga montada. Las medidas de Longitud y Circunferencia Inferior de la manga son a voluntad.

El hueco está ligeramente rebajado.

El largo de este modelo llega hasta la altura de la cadera.

¡¡¡Atención!!! Este modelo está creado sin ajuste en las Circunferencias de Pecho y Cadera, mientras que en la Circunferencia de Cintura sí hay ajuste, esto varía con los cambios en las medidas de Circunferencia de Pecho y Cadera.

Se da la posibilidad de añadir cm de ajuste en la circunferencia del pecho y la circunferencia de la cadera.

El ajuste indicado se refiere a toda la circunferencia y no a una parte individual.

Preste siempre atención, después de introducir las medidas, a que el modelo quede armonioso.

TOMAR MEDIDAS ES MUY IMPORTANTE PARA LA CREACIÓN DEL MODELO.

En la página MEDIDAS, al seleccionar “Mostrar muñeco para mediciones”, se muestra un muñeco.

Seleccionar una casilla para ingresar medidas, por ejemplo Altura de la persona, indica cómo tomar esta altura correctamente.

La altura del cuello es una medida que se deja libre y se refiere a la medida del cuello en la parte posterior que determina toda la forma del cuello.

Preste siempre atención, después de introducir las medidas, a que el modelo quede armonioso.

EL MODELO SE COMPONE DE LAS SIGUIENTES PARTES:

N.1 AL FRENTE. Una vez en el pliegue de la tela.

N.2 DETRÁS. Una vez en el pliegue de la tela.

MANGA **N.3** . Una vez sobre la doble tela.

N.4 CUELLO. Una vez en el pliegue de la tela.

Nota:

El patrón ya incluye márgenes de costura.

MATERIAL REQUERIDO PARA CREACIÓN DE ESTE MODELO

La tela utilizada para confeccionar el modelo de la foto es un algodón.

1. Tejido, tipo de tejido a elección, algodón, lino, viscosa.
2. Cantidad ver página siguiente.
3. Hilo de máquina de coser.
4. Forro termoadhesivo, si el tejido lo requiere fortalecer el cuello.

Al ser un modelo hecho a medida, no es posible indicar el adecuado para todos los materiales necesarios.
cantidad.
Tendrás que medirlos adecuadamente.

PATRÓN EN TELA Y CANTIDAD DE TELA NECESARIO

Hay 2 casos posibles, dependiendo de si estás utilizando el Programa TittiCad (instalado en tu PC), o el Servicio de Patrones Online (presente en el sitio web www.titticad.com):

- Programa TittiCad:

Abriendo la página IMPRIMIR y seleccionando el elemento **Diseño en tela** en la “Lista de impresiones disponibles”.

Aparece una sugerencia de cómo colocar el patrón en la tela.

- [Patrones de papel online desde www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Después de ingresar las medidas y solicitar la Vista Previa Gratuita, la Disposición sobre la tela y el largo requerido de la tela se muestran en la parte inferior de la página.

La flecha vertical indica la cantidad de tela necesaria, mientras que la flecha horizontal indica el ancho de la tela, puede ser tela doble (cuando se indica 75cm) o tela simple (cuando se indica 150cm).

Se recomienda coger siempre un poco más (10-15 cm)

CONSEJOS DE EMBALAJE

Preparación de patrones de papel

[Cómo montar el patrón de papel TittiCad.](#)

Primeros pasos en el embalaje

[2-3 Cosas que debes saber sobre la tela antes de colocar el patrón de papel sobre la tela.](#)

[Cómo colocar patrón de papel sobre tela.](#)

[Marque el contorno del patrón de papel y ensamble el frente y la espalda.](#)

Vídeo tutoriales específicos de este modelo.

[Blusa MOD-A-54. Paquete completo.](#)

[Coser dardos sencillos.](#)

[Coser dardos de diamantes.](#)

[Coser la manga montada.](#)

[Cómo aplicar el liner termoadhesivo](#)

[Dobladillo doble.](#)

Para ver todos los tutoriales en vídeo sobre el embalaje, haga clic en el siguiente enlace:

www.titticad.com/confezione