

CORPS avec CORPS type B

MOD-A-54



DESCRIPTION DU MODÈLE

Ce modèle est un basique avec des pinces à la taille et sur les hanches devant, des pinces à la taille au dos. La taille des pinces à la taille pour le devant et le dos est libre.

Avec un col à motifs, la mesure de la hauteur est laissée libre.

Manche montée. Les mesures de longueur et de circonférence inférieure de la manche sont à volonté.

La niche est légèrement abaissée.

La longueur de ce modèle atteint la hauteur des hanches.

Attention!!! Ce modèle est créé sans ajustement au niveau du tour de poitrine et du tour de hanches, tandis que le tour de taille est ajusté, cela varie en fonction des changements dans les mesures du tour de poitrine et du tour de hanches.

La possibilité d'ajouter des cm d'ajustement au niveau du tour de poitrine et du tour de hanches est donnée.

L'ajustement saisi se réfère à la circonférence entière et non à la pièce individuelle.

Faites toujours attention, après avoir saisi les mesures, à ce que le modèle soit harmonieux.

LA PRISE DE MESURES EST TRÈS IMPORTANTE POUR LA CRÉATION DU MODÈLE.

Sur la page MESURES, en sélectionnant « Afficher le mannequin pour les mesures », un mannequin s'affiche.

La sélection d'une case de saisie des mesures, par exemple Taille de la personne, indique comment prendre correctement cette taille.

La hauteur du cou est une mesure laissée libre et fait référence à la mesure du cou au niveau du dos qui détermine toute la forme du cou.

Faites toujours attention, après avoir saisi les mesures, à ce que le modèle soit harmonieux.

LE MODÈLE EST COMPOSÉ DES PIÈCES SUIVANTES :

N.1 DEVANT. Une fois sur le pli du tissu.

N.2 DERRIÈRE. Une fois sur le pli du tissu.

MANCHE **N.3** . Une fois sur le tissu double.

N.4 COU. Une fois sur le pli du tissu.

Remarque : le patron comprend déjà les surplus de couture.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR CRÉATION DE CE MODÈLE

Le tissu utilisé pour réaliser le modèle sur la photo est un coton.

1. Tissu, type de tissu au choix, coton, lin, viscose.
2. Quantité voir page suivante.
3. Fil de machine à coudre.
4. Doublure thermoadhésive, si le tissu l'exige renforcer le cou.

S'agissant d'un modèle sur mesure, il n'est pas possible d'indiquer le bon pour tous les matériaux nécessaires montant.

Vous devrez les mesurer de manière appropriée.

MOTIF SUR LE TISSU ET QUANTITÉ DE TISSU NÉCESSAIRE

Il existe 2 cas possibles, selon que vous utilisez le Programme TittiCad (installé sur votre PC), ou le Service de Patrons en Ligne (présent sur le site www.titticad.com) :

- Programme TittiCad :

En ouvrant la page PRINT et en sélectionnant l'élément **Disposition sur tissu** dans la « Liste d'impression disponible ». une suggestion sur la façon de placer le motif sur le tissu apparaît.

- [Patrons papier en ligne sur www.titticad.com](http://www.titticad.com) :

Après avoir saisi les mesures et demandé l'aperçu gratuit, la disposition sur le tissu et la longueur de tissu requise sont affichées en bas de la page.

La flèche verticale indique la quantité de tissu nécessaire, tandis que la flèche horizontale indique la largeur du tissu, il peut s'agir de tissu double (lorsque 75 cm est indiqué) ou de tissu simple (lorsque 150 cm est indiqué).

Il est recommandé de toujours en prendre un peu plus (10-15 cm)

CONSEILS D'EMBALLAGE

Préparation du patron en papier

[Comment assembler un patron papier TittiCad.](#)

Premiers pas dans l'emballage

[2-3 Choses à savoir sur le tissu avant de placer un patron en papier sur le tissu.](#)

[Comment placer un patron en papier sur du tissu.](#)

[Marquez le contour du patron en papier et assemblez le recto et le verso.](#)

Tutoriels vidéo spécifiques à ce modèle

[Chemisier MOD-A-54. Forfait complet.](#)

[Coudre des fléchettes simples.](#)

[Cousez des pinces en diamant.](#)

[Coudre la manche montée.](#)

[Comment appliquer le liner thermoadhésif](#)

[Ourlet double.](#)

Pour tous les didacticiels vidéo sur l'emballage, cliquez sur le lien ci-dessous :

www.titticad.com/confezione