

# BLUSA

## MODELO A-31



## MODELO A-31



# MODELO A-31

## **DESCRIÇÃO MODELO A-31**

- Modelo com manga franzida.
- Decote em V frontal, finalizado com carcela.
- Parte inferior assimétrica, costas mais compridas que a frente.
- Ajuste relaxado.

**MUITO IMPORTANTE PARA A REALIZAÇÃO DO MODELO É TIRAR AS MEDIDAS.**

Na página MEDIDAS, selecionando “**Mostrar manequim para medidas**”, um manequim é exibido.

Selecionar uma caixa para inserir medidas, por exemplo, Altura da pessoa, indica como obter essa altura corretamente.

**Suas Medidas devem ser inseridas conforme solicitado, então é o programa TittiCad que os processa para que as proporções originais do modelo escolhido por você se adaptem ao suas medidas.**

**O MODELO A-31 É COMPOSTO PELO  
SEGUINTE PARTES:**

**N.1 FRENTE.** Uma vez na dobra do tecido.

**N.2 PAINEL FRONTAL.** Uma vez na dobra do tecido.

**#3 ATRÁS.** Uma vez na dobra do tecido.

**N.4 ATRÁS DO PAINEL.** Uma vez na dobra do tecido.

MANGA **N.5** . Uma vez no tecido duplo.

Observação:

O padrão já inclui subsídios de costura.

## **MATERIAL NECESSÁRIO PARA O REALIZAÇÃO DESTE MODELO**

O tecido da modelo da foto é linho, sem elastano.

• Tecido recomendado: camisa de algodão, linho, viscose.

• **QUANTIDADE** ver página seguinte.

• Fita viés para acabamento das ranhuras e fundo.

• Linha para máquina de costura.

**Sendo um modelo feito à medida, não é possível  
indicar a quantidade certa para todos os materiais  
necessários.**

**Você terá que medi-lo adequadamente.**

## **PADRÃO NO TECIDO E QUANTIDADE DE TECIDO NECESSÁRIO**

Existem 2 casos possíveis, consoante esteja a utilizar o Programa TittiCad (instalado no seu PC), ou o Serviço de Modelagem Online (presente no site [www.titticad.com](http://www.titticad.com)):

- Programa TittiCad:

Abrindo a página IMPRIMIR e selecionando o item **Arranjo em tecido** na "Lista de Estampas Disponíveis".

uma sugestão de como colocar o padrão no tecido é exibida.

- [Padrões Online de www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Após inserir as medidas e solicitar a Prévia Gratuita, é mostrado no final da página **Disposição no tecido e comprimento do tecido desejado**.

A seta vertical indica a quantidade de tecido necessária, enquanto a seta horizontal indica a largura do tecido, podendo ser tecido duplo (quando indicado 75cm) ou tecido simples (quando indicado 150cm).

Recomenda-se levar sempre um pouco mais (10-15 cm)



## **DICAS DE EMBALAGEM**

### **Preparação de padrão**

[Como montar o padrão TittiCad.](#)

### **Primeiros passos na embalagem**

[2-3 Coisas que você deve saber sobre o tecido antes de colocar o molde no tecido.](#)

[Como colocar padrão no tecido.](#)

[Marque o contorno do padrão e monte uma frente com uma parte de trás.](#)

### **Tutoriais em vídeo específicos para este modelo**

[MOD-A-31 Pacote completo.](#)

Para todos os tutoriais em vídeo sobre a embalagem, clique no link abaixo:

[www.titticad.com/package](http://www.titticad.com/package)