

SACO COM ALÇAS

MOD-A-51



MOD-A-51



DESCRIÇÃO MOD-A-51

É uma bolsa com alças, forrada.

Internamente possui bolso com zíper e bolso de remendo.

As dimensões da bolsa cabem a você decidir, inserindo apenas uma medida, ou seja, a altura.

O programa TittiCad cuidará dos vários cálculos desde execute para garantir que a forma seja a mesma da foto, mas com dimensões diferentes, mantendo então as proporções.

A maior bolsa da foto tem 44 cm de altura.

A menor bolsa da foto tem 22 cm de altura.

**É MUITO IMPORTANTE PARA A CRIAÇÃO DO MODELO INSERIR
CORRETAMENTE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS.**

**Depois é o programa TittiCad que os processa para que as
proporções originais do modelo escolhido por você se
adaptem às medidas inseridas.**

O MOD-A-51 É COMPOSTO POR SEGUINTE PARTES:

N.1 FRENTE - TRÁS.

N.2 ALÇAS.

N.3 SACO DE BOLSO.

N.4 BOLSO INTERNO APLICADO.

Para a parte externa são utilizados os moldes de papel:

N.1 Uma vez na dobra do tecido.

N.2 Uma vez no tecido duplo.

Para a parte interna são utilizados os moldes de papel:

N.1 Uma vez na dobra do tecido.

N.4 Uma vez no **tecido único**.

Para bolsa de bolso use o molde: N.3 Uma vez no tecido duplo.

Nota:

O modelo já inclui margens de costura.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA CRIAÇÃO DESTE MODELO

O tecido utilizado para o modelo da foto é tecido para decoração de casa.

Para o exterior: uma mistura de cânhamo e algodão.

Para o interior e bolsos, algodão.

- **QUANTIDADE** veja a próxima página.
- Linha para máquina de costura.
- Zíper.

Por ser um modelo com medidas variáveis, não é possível indicar para todos os materiais necessários o quantidade certa.

Você terá que medi-los adequadamente.

PADRÃO NO TECIDO E QUANTIDADE DE COISAS NECESSÁRIAS

Existem 2 casos possíveis, dependendo se você está utilizando o Programa TittiCad (instalado em seu PC), ou o Online Pattern Service (presente no site www.titticad.com):

- Programa TittiCad:

Abrindo a página PRINT e selecionando o item **Layout em tecido** na “Lista de Impressões Disponíveis”.

aparece uma sugestão de como colocar o molde no tecido.

- [Padrões de papel on-line em www.titticad.com](http://www.titticad.com):

Após inserir as medidas e solicitar a Pré-Visualização Gratuita, o **Arranjo do tecido e o comprimento necessário do tecido são mostrados no final da página.**

A seta vertical indica a quantidade de tecido necessária, enquanto a seta horizontal indica a largura do tecido, podendo ser tecido duplo (quando indicado 75cm) ou tecido simples (quando indicado 150cm).

Recomenda-se levar sempre um pouco mais (10-15cm)

DICAS DE EMBALAGEM

Preparação de padrão de papel

[Como montar o padrão de papel TittiCad.](#)

Primeiros passos na embalagem

[2-3 Coisas que você deve saber sobre o tecido antes de colocar o padrão de papel no tecido.](#)

[Como colocar molde de papel em tecido.](#)

[Marque o contorno do padrão de papel e monte a frente e o verso.](#)

Tutoriais em vídeo específicos para este modelo

[MOD-A-51 Bolsa com alças. Pacote completo](#)

[Bolso com zíper.](#)

Para todos os tutoriais em vídeo sobre embalagens, clique no link abaixo:

www.titticad.com/confeziona